

2 キット到着・仕分け・土台・根太設置

ポイント①

梱包の都合上、材はバラバラに入っているから、一本ずつきちんと確かめながら分けよう。最初に長いもの・短いものなど大雑把に分けておくといいかも。ジグソーパズルみたいだね。



ポイント②

ビス止めのための穴をドリルであけるときは、木材の真ん中くらいまで穴をあけるといいよ。ドリルにガイドをつけて、一定以上深く掘らないようにね。ビスはまっすぐに！



ポイント③

ムク材の反りを引っ張ったり、押したりして力強く矯正しながらビス止めしよう。1本の根太に、ビス止め役1人、反りの矯正役1人と、最低2人以上で協力して作ろう。



仕分け



土台設置

部材を乗せたトラックが到着したら、いよいよ組み立てスタート！最初の作業は、梱包をばらして部材を仕分けること。前回きちんと場所を決めてあれば簡単だね。部材は地面に直接置かず、部材の梱包材の板切れを地面に置いてからその上に並べておくといいよ。部材には番号が書いてあるから、図面に記された番号とよく見比べよう。

季節によってはカビが出ていることがあるけど、これはお風呂のカビ取りで取れるから取っておこう。

部材を分けたら、いよいよ根太の設置だよ。水平、垂直を確認しながら慎重にね。土台がゆがむと、建物全体がゆがんじゃうから、ここが一番重要になってくるよ。最初に四隅のうち1点を決めてビス止め、そして四方の外枠を決めよう。



①図面をよく見て、その
サイズ外周に墨をする。

②アンカーボルトの位置に
穴を開け土台をセット。

③土台と土台は釘かビスで
斜めに止める。

← 前方
(根太 2 枚)



④角は垂直に。

⑤土台がセットできたら、
根太の外周に墨打ち。

⑥建物前側からビスか釘で
止める。下穴を開けて
おくと便利。

← 後方
(根太 2 枚)

